

# ABiLINX 2531T 取扱説明書



# HYTEC INTER Co., Ltd. 第 1.3 版

管理番号:TEC-00-MA0187-01.3

## ご注意

- ▶ 本書の中に含まれる情報は、弊社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ▶ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

# 電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

# 改版履歷

第 1 版 2014 年 06 月 25 日 新規作成

第 1.1 版 2014 年 10 月 15 日 製品外観 背面パネル図修正

第 1.2 版 2015 年 04 月 30 日 梱包物一覧修正

第 1.3 版 2015 年 05 月 20 日 1 項図修正

# ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ▶ 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の 温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、 火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障 や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- → 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。
  また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- ▶ 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶ 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

# <u>目次</u>

1	製品概要	5
2	梱包物一覧	6
3	製品外観	7
4	LCD パネルによる設定	9
5	Console コマンドメニューによる設定	30
6	製品仕様	47
7	よくあるトラブルとその対応について	48
8	製品保証	50

# 1 製品概要

本製品は、各種ユーザーDTE インタフェース(Ethernet,T1,V.35 または X.21)を既設のメタル線 (DSL)を介して拠点間通信を実現する通信キャリア、また企業内通信インフラにて活用頂けるテレコミュニケーションソリューション製品です。


#### ■構成例① DTE インタフェース×1のみ使用



#### ■構成例② DTE インタフェース x2同時使用



#### ■構成例③ DTE インタフェース x3同時使用




# 2 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
ABiLINX 2531T 本体	1 台
AC 電源ケーブル	1 本
DC 電源端子用コネクタ	1 個
RJ-45-RJ11 ケーブル(2 芯)	1 本
DB9 メスーRJ45 コンソールケーブル	1 本
DB25 オス-M34 メス(V.35)ケーブル	1 本


# 3 製品外観

# ■前面パネル



	LED	色	状態	説明
DWD		緑	点灯	電源 ON
PWR		祕	消灯	電源 OFF
	A 1 M	赤	点灯	システム障害発生中
ALM		小	消灯	システム正常稼働中
	TST	126	点灯	接続テスト実行中
	151	橙	消灯	システム正常稼働中
			点灯	DSL 接続確立
	SYN	緑	点滅	DSL トレーニング中
			消灯	DSL 接続断
SHDSL	EDD	+	点灯	エラー発生中
	ERR	赤	消灯	エラーなし
	LDD	DD +2%	点灯	ループバック状態 ON
	LPB	LPB 橙	消灯	ループバック状態 OFF
		緑	点灯	T1 接続中
	T1	秘	点滅	T1 データ送受信中
	T1	赤	点灯	エラー発生中(ケーブル未接続)
		办	消灯	エラーなし
MODE	SER	谷	点灯	DTE 接続中
MODE	(V.35/X.21)	緑	点滅	データ送/受信中
	(V.35/ A.21)	赤	点灯	DTE 未接続
		緑	点灯	Ethenet 接続中
	ETH	祕	点滅	Ehternet データ送受信中
		赤	点灯	ケーブル未接続


# ■背面パネル



番号	説明
1	電源 OFF/ON スイッチ
2	AC 電源端子
3	コンソールポート
4	ETH ポート
5	T1 ポート
6	V.35/X.21 シリアルポート
(7)	アース用ネジ(M3)止め
	端子
8	DSL ポート

# 4 LCD パネルによる設定


# 4.1 操作ボタン



ボタン	操作
ENTER	下図に示す各「SHOW」、「SETUP」メニューに入ります。
ENIER	また「SETUP」、「REBOOT」メニュー内の変更を決定します。
EXIT	メニュー階層1つ戻ります。
$\triangleleft$	同一ツリー階層内のメニューへ移動、
	または設定可能パラメータを変更します。
$\triangle$	同上


#### 4.2 LCD メニュー構成

下図のツリー構成となっており、赤枠「Rmt・・・」を選択すると対向側装置へ接続し、各種設定の表示、変更が可能です。



## 4.2 設定(SYSTEM SETUP)


## ■設定メニュー(SYSTEM SETUP)



名称	説明
	同時使用可能インタフェースを設定します。
	E1/E1+Serial/E1+Ethernet/E1+Serial+Ethernet ※不使用
	Serial
SETUP	Ethernet
INTERFACE	T1
INTERFACE	T1+Ethernet
	T1+Serial
	Serial+Ethernet
	T1+Serial+Eth
SETUP	SHDSL パラメータを設定します。
SHDSL	OIDOE / TOP PERCEUS 9 8
SETUP	T1 パラメータを設定します。
T1	11パラグ ダを放定しより。
SETUP	SERIAL パラメータを設定します。
SERIAL	これにアイング・アと民人にします。
SETUP	ETHERNET パラメータを設定します。
ETHERNET	LINEINCEL TO PERKEUS 7 0


SETUP	リモート操作可否を設定します。
ALLOW RMT CONFIG	ENABLE(初期設定)/DISABLE
SETUP	てはとはいい できます はままします
DEFAULT	工場出荷設定状態へ戻し、再起動します。 
SETUP	対向装置を DSL リンク経由でリモート操作します。
REMOTE CONFIG	刈凹表直で DOL リンソ社由でリモート採作します。

## ■SYSTEM SETUP → SETUP SHDSL




名称	説明
	SHDSL 動作モード(クロック)設定を表示します。
SETUP	STU-C-INTCLK
MODE	STU-C-EXTCLK
	STU-R(初期値)
	SHDSL ANNEX モードを設定します。
CETUD	Annex-A: 北米 2.3Mbps モード
SETUP ANNEX	Annex-B:欧州 2.3Mbps モード
	Annex-F : 北米 5.7Mbps モード
	Annex-G:欧州 5.7Mbps モード(初期値)
SETUP	SHDSL リンクのターゲット SN 比を設定します。
STARTUP MARGIN	0(初期値)~21dB
SETUP	未サポート
PSD	<del>木</del> リルート
SETUP	未サポート
PAIR MODE	木ッパート

## ■SYSTEM SETUP → SETUP T1




名称	説明
	SHDSL 動作モード(クロック)設定を表示します。
CANNEL	STU-C-INTCLK
CANNEL	STU-C-EXTCLK
	STU-R(初期値)
LBO	T1 ケーブル線長をフィート単位設定します。
LBO	0(初期値)~655ft
AIC	AIS アラーム通知無効・有効を設定します。
AIS	On(初期值)/Off

## ■SYSTEM SETUP → SERIAL



名称	説明
INTERFACE	使用するシリアルインタフェース種別を設定します。
INTERPACE	V35/RS-530(X.21)
	•N64:SERIAL ポートの速度を 64kbps 単位で設定します。
Nx64K	1~64(初期值=32)
	・T1 Mode:対向側が T1 の場合にのみ設定します。
CLOCK	クロック極性モードを設定します。
GLOOK	Normal(+初期值)/Inverse(-)
DATA	データ送信時の極性モードを示します。
DATA	Normal(+初期值)/Inverse (−)
	RTS シグナル状態を設定します。
RTS	•ON:常時 ON(初期設定)
	•from DTE:DTE 端末制御
	CTS シグナル状態を設定します。
CTS	•ON:常時 ON
013	•OFF:無視
	•from RTS:RTS 制御(初期設定)
	DSR シグナル状態を設定します。
DSR	•ON:常時 ON(初期設定)
DSK	•OFF:無視
	•from DTR:DTR 制御
	DCD シグナル状態を設定します。
DCD	•ON:常時 ON
505	•OFF:無視
	•from DSL:DSL 回線制御(初期設定)
DELAY	RTS/CTS 遅延値を設定します。
DELAT	0~3(初期設定)ms

## ■SYSTEM SETUP → ETHERNET



名称	説明
	・T1 ESF/SF モード
RATE	ETHERNET ポートの速度を 64kbps 単位で設定します。
KAIE	1~33(初期値=32) ※T1+SERIAL+ETH モードの場合
	・T1 Unframed モード:1.536kbps 透過モード
ALITO	オートネゴシエーション有効・無効を設定します。
AUTO	Enable (初期値) / Disable
	全二重/半二重設定をします。
DUPLEX	Full-Duplex/Half-Duplex
	※AUTO=Disable へ設定要


	速度設定をします。
SPEED	10M/100M
	※AUTO=Disable へ設定要

## 4.3 状態表示(SHOW STATUS)

「SHOW STATUS」では各インタフェース状態を表示します。


ETHERNET

STATUS Code Version




名称	説明
	設定されている同時使用可能インタフェースを示します。
	E1/E1+Serial/E1+Ethernet/E1+Serial+Ethernet ※不使用
	Serial
CTATUC	Ethernet
STATUS	T1
INTERFACE	T1+Ethernet
	T1+Serial
	Serial+Ethernet
	T1+Serial+Eth
	設定されている SHDSL クロックモードを示します。
STATUS	STU-C-INTCLK
SHDSL	STU-C-EXTCLK
	STU-R
STATUS	T1 シグナル状態を示します。
T1	Up/Down

STATUS	設定されているシリアルインタフェースを示します。
SERIAL	V35/X21
STATUS ETHERNET	イーサーネットポートの Link 状態と Speed を示します。
	LINK: Up/Down
	Speed:10M/100M
STATUS	V 1/500A · S - S - S - T = 1 + +
Code Version	Kernel/FPGA バージョンを示します。



名称	説明
MODE	設定されている SHDSL クロックモードを示します。
	STU-C-INTCLK
MODE	STU-C-EXTCLK
	STU-R
	設定されている SHDSL ANNEX モードを示します。
	Annex-A
ANNEX	Annex-B
	Annex-F
	Annex-G
LINE RATE	現在の SHDSL リンク速度を示します。
LINE RATE	xxxx Kbps
ATTENUATION	現在の SHDSL リンク減衰値を示します。
ATTENUATION	x.x dB
SNR MARGIN	現在の SHDSL リンク SN 比を示します。
SINK WARGIN	x.x dB
	SHDSL 動作モード設定を表示します。
MODE	STU-C-INTCLK
WIODE	STU-C-EXTCLK
	STU-R



#### STATUS SERIAL

名称	説明
INTERFACE	設定されているシリアルインタフェースを示します。
	V35/X21
DATA DATE	設定されているシリアルインタフェース速度を示します。
DATA RATE	xxxx Kbps
CLOCK	設定されているクロック極性モードを示します。
CLOCK	Normal(+)/Inverse(-)
DATA	設定されているデータ送信時の極性モードを示します。
	Normal(+)/Inverse(-)
CEDIAL DTC	RTS 信号状態を示します。
SERIAL RTS	Up/Down
SERIAL CTS	CTS 信号状態を示します。
	Up/Down
SERIAL DTR	DTR 信号状態を示します。
	Up/Down


SERIAL DSR	DSR 信号状態を示します。
	Up/Down
SERIAL DCD	DCD 信号状態を示します。
	Up/Down
RTS/CTS	設定されている RTS/CTS DELAY 値を示します。
DELAY	x ms

#### STATUS T1

名称	説明
SIGNAL FRAME	T1 シグナル状態を示します。
	Up/Down
CHANNEL	設定された T1 フレーミング方式を示します。
	SF/ESF
SLOT NUMBER	FIRSTSLOT からの合計スロット数を示します。
	1~24
FIRST SLOT	最初の T1 スロット番号を示します。
	1~24
AIS ALARM	AIS アラーム有無状態を示します。
	ON/OFF

#### 4.4 DSL 統計表示(SHOW STATISTICS)


「SHOW STATISTIC」では SHDSL インタフェースの各統計情報を表示します。



名称	説明
STATISTICS	最新 15 分間の SHDSL 統計を表示します。
CURRENT 15MIN	
STATISTICS	最新 24 時間の SHDSL 統計を表示します。
CURRENT 24HR	取利 24 時间の SNDSL 統計を表示します。 
STATISTICS	過去 15 分間の SHDSL 統計を表示します。
PREVIOUS 15MIN	QUATER1=15 分を意味し、最大 96=24 時間まで選択・表示で
PREVIOUS IDMIN	きます。
STATISTICS	過去 24 時間の SHDSL 統計を表示します。
	DAY1=前日を意味し、最大 DAY7=7 日前まで選択・表示できま
PREVIOUS 24HR	す。
STATISTICS	全 SHDSL 統計情報をクリアします。
CLEAR ALL	至 SHUSL 統計情報をグリアします。
SHDSL ES	CRC エラー検出した秒数
SHDSL SES	10 秒連続で ES を検出した秒数
SHDSL UAS	同期なし(リンク断)状態継続秒数
SHDSL LOSW	同期フレームロスx3 連続以上継続時に出力されます。

## 4.5 ループバック診断(SYSTEM DIAGNOSTIC)


「SYSTEM DIAGNOSTIC」では、各インタフェースのループバックテストを行います。




名称		説明	
LOOPBACK	実行するループバック種別を選択します。		
	•T1/SERIAL:Local Digital/Local/Remote Line/Remote Payload		
	•ETHERNET:Local/Remote Line		
BER TEST 2047	・開始:"ENTER"ボタン押下す *8€RT 2047* RUN	テストパターン(2047)を選択します。 ると実行され、以下画面が表示されます。  RUN(SEC): 00001  011 ERR: 00000  U下"DISABLE"画面にて"ENTER"ボタン	
BER TEST 511	ループバックテストで送信する 同上手順です。	テストパターン(511)を選択します。	

名称	説明	
	実行するループバック種別を選択します。	
LOOPBACK	•T1/SERIAL:Local Digital/Local/Remote Line/Remote Payload	
	•ETHERNET:Local/Remote Line	
BER TEST 2047	ループバックテストで送信するテストパターン(2047)を選択します。	
	"ENTER"ボタン押下で実行します。	
	#停止は"EXIT"で行います。	
BER TEST 511	ループバックテストで送信するテストパターン(511)を選択します。	
	"ENTER"ボタン押下で実行します。	


## T1/SERIAL



#### **ETHERNET**




# ループバック実行イメージ



## 4.6 再起動(REBOOT SYSTEM)


「REBOOT SYSTEM」では、本機の再起動(約30秒)を行います。




# 5 Console コマンドメニューによる設定

## 5.1 ログインとメニュー操作


①Windows®標準ハイパーターミナルや、TeraTerm 等 VT100 エミュレータソフトにて以下の設定シリアルポート設定にて背面パネルの「Console」ポートへ接続します。



User/Password=admin/admin にてログインします。



1



+-	説明
ENTER	メニューを選択します。
↑ ↓	メニュー上下移動します。
←→	選択したメニュー内の変更可能パラメータを表示します。
J	メニュー1画面前へ戻ります。

#### ※下記メニューリスト各詳細説明は「4.2 LCD メニュー構成」以降を参照ください。


メニュー	説明
setup	本装置の各設定を行います。
status	各システム状態を表示します。
show	本装置のバージョン情報、保存されている各設定情報を表示します。
reboot	再起動を行います。
diag	ループバック、BER(BitErrorRate)テストを実行します。
upgrade	ソフトウェアのアップグレードを行います。 ※アップグレード方法詳細はカスタマサポートまでお問い合わせください。
exit	メニューからログアウトします。

#### 5.2 設定(setup)

①設定変更対象をローカル側(LocCh)、またはリモート側(RmtCh)を「↑↓」選択して「Enter」キーを押下します。




②ローカル装置各設定パラメータリストが表示されます。



③各パラメータを変更する場合は、「Enter」キーにてパラメータ変更画面へ移り、「Tab」キーにて変更後、「Enter」キーにて変更反映します。

#### <Interface 変更画面例>




「Message: Done」と表示され、変更完了です。

Command:Interface <CR> Message: Done

#### 5.3 状態表示(status)


①「status」を選択し、「Enter」キー押下すると下画面が表示されます。



②表示するステータス、または統計情報、「↑↓」選択して「Enter」キーを押下します。
※下画面は各項目選択時の出力画面例です。


#### ➢ Shdsl

DSL 回線接続状態を表示します。




#### > Interface

各 DTE 端末側インタフェース状態を表示します。




## > Current Perf

各インタフェースのエラー統計情報を表示します。




### > Loc Statistics

ローカル側の統計情報を表示します。




### > Rmt Statistics

リモート側の統計情報を表示します。




## ➢ Clear

「Local/Remote/Both」何れか選択後、「Enter」押下すると、統計情報をリセット(=0)します。




## 5.4 システム情報表示(show)

システム情報を標示します。



### > System


ローカル/リモート本装置のシステム情報を表示します。



### ➢ Script


設定されている全パラメーター覧を表示します。

※「Enter」キー押下にて次画面へ移ります。




## 5.5 ループバック診断(diag)


各種ループバックテストによる診断を行います。



①「Loopback」にて「Enter」キー押下し、「Tab」にてループバックモードを選択します。




②「BerTest」にて「Enter」キー押下し、「Tab」にて送信するテストパターンを選択します。



#### 5.6 再起動(reboot)

①「reboot」を選択し、「Enter」キー押下します。



②「Do you want to reboot?(y/n)?:」と表示されますので、「y」を入力し、「Enter」キー押下にて再起動します。

Command:reboot <CR>
Message: Please input the following information.

Do you want to reboot? (y/n): y

## 5.7 ソフトウェアアップグレード(upgrade)

ソフトウェアアップグレードを行います。

※詳細は、カスタマサポートへお問い合わせください。

# 6 製品仕様

製品名		ABILINX 2531T	
伝送方式		SHDSL(ITU-T G.991.2 -2004 Annex A,B,F,G)	
最大伝送速度		5.696Mbps	
周波数帯		0 ~ 1426kHz	
最大フレーム長		1784 Byte (VLAN タグ含む)	
	Ethernet	10/100BASE-T Auto-Negotiation Auto-MDI/MDIX x1	
		MAC アドレス数:1024	
	DSL	RJ-45 2 線 ×1	
インタフェース	Т1	RJ-45(RJ-48C) x1	
		ラインコード:B8ZS	
		フレーミング : SF/ESF/Unframed	
		伝送レート: 64~1536kbps(24B)	
	Serial(V.35/X.21)	DB-25 メス x1	
	Console	RJ-45(RS-232C) x1	
		LCD, RS-232C Console, SNMP(オプション)	
		- T1	
		Local/Local Digital/Remote Line	
   ループバックテ	<b>7</b>	/Remote Payload/Far-end Line/Far-end Payload	
	<b>~</b> I·	-V.35	
		V.54 Loopback	
		2047(2^11-1) BER テストパターン内蔵	
寸法		(W)198 x (H)46 x (D)168mm	
重量		820 g (本体のみ)	
電源		AC 90-240V 50/60Hz	
		DC −36 ~ −72V	
消費電力		10W	
動作温度		0~50°C	
動作湿度		20~95%RH (結露なきこと)	
保存温度		−20~70°C	
保存湿度		20~95%RH (結露なきこと)	
規格		CE Marking、EN60950、VCCI クラス A	

## 7 よくあるトラブルとその対応について

■T1 リンクが確立しない(4.3 状態表示(SHOW STATUS)T1 Status=Down 表示)

▶ ピン配列が正しくクロス結線されていることを確認してください。

Pin#	信 <del>号</del>		信 <del>号</del>	Pin#
1	Rx Ring	K 7	Rx Ring	1
2	Rx Tip		Rx Tip	2
3	未使用		未使用	3
4	Tx Ring	7	Tx Ring	4
5	Tx Tip	A	Tx Tip	5
6	未使用		未使用	6
7	未使用		未使用	7
8	未使用		未使用	8

▶ 検出された T1 アラームを確認して対応してください。

TYPE	説明
LOS(Loss of Signal)	物理的な問題(配線・結線ミス)がないか確認してくださ
LOG(LOSS Of Signal)	い。
LOF(Loss of Frame)	フレーミングフォーマット(SF/ESF)が両端で合致している
LOF(Loss of Frame)	か確認してください。
BPV(Bipolar Violation)	ラインコード(B8ZS/AMI)が両端で合致しているか確認し
BPV(Bipolar Violation)	てください。
	RJ-45/48 ループバックプラグ (Pin1-4、2-5 結線)を挿入し
RAI	て解消されるか確認してください。
(Remote Alarm	解消された場合、本機に異常はないため、リモート側装置
Indication)	設定の確認または、T1 サービスプロバイダへ問い合わせ
	てください。
AIS	
(Alarm Indication	同上
Signal)	
ES(Errored Second)	同上

## ■DSL リンクが確立しない・安定しない

- ▶ 対向機器の電源は、オンになっているか
- ▶ 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- ▶ 接続する二つの機器が、-O:Office(親機)/-R:Customer(子機)の関係になっているか
- ≫ ツイストペアケーブルを使用しているか。

(平ケーブル、カッドケーブルを使用した場合、ノイズの影響を受けやすくなります。ツイストペアケーブル以外は使用しないでください。)

- ※ DSL リンクが安定しないときは、回線の径が大きいケーブル、シールドされているケーブルを使用することでも状態が改善する可能性があります。
- DTE 側必要速度より DSL 速度が速い場合は、速度を下げることで安定する可能性があります。 "5.3 状態表示(status)⇒Shdsl"にて DSL リンク状態確認後、"4.2 設定 (SYSTEM SETUP)⇒SETUP STARTUP MARGIN"値を初期値="0"から"6 以上(推奨) "へ上げてください。

## 8 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
  - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
  - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
  - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
  - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

### 初期不良保証期間:

ご購入日より 3ヶ月間 (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

#### 製品保証期間:

《本体》ご購入日より 1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
  - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
  - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
  - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に 設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理を ご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

## 製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート TEL 0570-060030

E-mail support@hytec.co.jp

受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2014 HYTEC INTER Co., Ltd.